



Hinweise für die Logistik



- ▶ Bitte das Feld möglichst gerade überfahren
- ▶ Nicht auf der Stelle drehen/wenden!



- ▶ Bitte keine Gegenstände wie Paletten, GIBOs, usw. über das Feld schieben oder ziehen!
- ▶ Stapler-Gabeln immer anheben!



- ▶ Die maximale Überfahr-Geschwindigkeit beträgt 6 km/h.
- ▶ Das maximale Gesamtgewicht beträgt bis zu 40 t (je nach Modell)